



WIKO FREDDY Disattivazione scambio dati




Se non utilizzi servizi Internet, WAP, MMS, mail ed intendi evitare collegamenti sulla Rete dati Mobile, effettua le seguenti operazioni sul tuo smartphone.




Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.




Scegli l'icona "Tutte le app".



Scorri ora verso il basso la schermata con l'elenco generale delle applicazioni, fino a trovare l'icona "Impostazioni".




Seleziona quindi l'icona.



Premi la voce "Utilizzo dati".



Per disattivare la funzione di trasmissione dati, fai scorrere il pulsantino in corrispondenza della voce "Rete dati".



Dai conferma premendo "OK".



Lo smartphone si scollegherà direttamente dalla Rete dati cellulare. Navigazione Internet, MMS e mail da rete mobile non saranno quindi più disponibili sul dispositivo.

Per eventualmente riattivarli, ripeti questa procedura e riattiva la voce tramite lo stesso pulsantino.