



WIKO FREDDY Selezione Rete




Dal menù del tuo smartphone puoi scegliere a quale tipo di rete collegarti soprattutto per poter navigare in Internet in modo più veloce.




Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.




Scegli l'icona "Tutte le app".




Scorri ora verso il basso la schermata con l'elenco generale delle applicazioni, fino a trovare l'icona "Impostazioni".




Seleziona quindi l'icona.




Premi la voce "Altro".



Seleziona "Reti cellulari".




Premi sulla voce "Tipo di rete preferito".



Seleziona quindi la rete da utilizzare per le connessioni scegliendo fra le opzioni proposte.

Includendo la rete 4G potrai navigare in Internet e più in generale scambiare dati in maniera molto più veloce.



Ora puoi connetterti con le nuove
impostazioni di Rete.

Buona navigazione con TIM!