



ZTE BLADE A450

Disattivazione dati Roaming



Se non utilizzi servizi Internet, WAP, MMS, mail ed intendi evitare collegamenti mentre sei in Roaming su altre Reti, effettua le seguenti operazioni sul tuo smartphone.

Dalla schermata Home, accedi al menù principale premendo l'icona centrale nella parte inferiore del display.





Scorri il menù generale fino ad arrivare all'icona delle "Impostazioni".



Scegli "Altro".





Seleziona la voce "Reti mobili".



Per disattivare la funzione di trasmissione dati, toglì il flag dalla voce "Roaming dati".





Il servizio dati in Roaming è stato ora disattivato. In questo modo lo smartphone non effettuerà collegamenti Internet, nè potrà inviare o ricevere MMS e mail.

Se necessario, per riattivare tali funzioni durante il Roaming, ripeti questa procedura e reinsertisci il flag sulla stessa voce.

Tim ricorda: Se possiedi uno smartphone 4G e non desideri utilizzare i servizi internet mentre sei all'estero, dal menù impostazioni seleziona anche la rete 2G/3G dopo che hai disattivato i dati roaming.

