



## ZTE MF17T - TIM PLUG 4G

### Collegamento Wi-Fi WPS




Il tuo Router ti permette di collegare in maniera semplice fino a 10 dispositivi in modalità WPS, senza bisogno di digitare password.

Se il dispositivo da collegare supporta il WPS, tieni premuto il pulsante WPS sul Router e attendi finché il LED Wi-Fi lampeggia.



The screenshot shows the TIM website homepage. At the top, there is a navigation bar with links for 'Privati', 'Business', and 'Chi siamo', along with a search bar containing the text 'Di cosa hai bisogno?'. To the right of the search bar are icons for 'Carrello' and 'Mail'. Below the navigation bar is a secondary menu with links for 'OFFERTE >', 'PRODOTTI >', 'SMART LIFE >', 'ASSISTENZA >', and 'MyTIM 🔒'. The main content area features a large banner for 'TIM PARTY' with a colorful, explosive background. The text on the banner reads: 'Il programma fedeltà con tanti regali per tutti i Clienti TIM'. Below this, it says: 'Giga, minuti, intrattenimento, bonus in fattura e sconti su smartphone solo perché sei TIM'. There is a 'SCOPRI' button and a 'Passa a TIM con l'aiuto di un nostro operatore' button with a headset icon.


Dovrai quindi attivare la funzione WPS anche nel dispositivo da collegare e dopo qualche secondo sarà automaticamente connesso ad internet tramite il Router.



In alternativa, selezionando la voce "PIN WPS" puoi procedere al collegamento WPS in maniera ancora più sicura, utilizzando un codice PIN generato dal menù WPS del dispositivo da collegare.

Accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.0.1".


Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".



Prendi nota del PIN WPS generato, in questo esempio, dallo smartphone da collegare.

10me

Nell'interfaccia Web del Router premi l'icona delle "Impostazioni".



Home Informazioni SMS Rubrica **Impostazioni**

Impostazioni di rete

- > Impostazioni di Connessione
  - > Seleziona rete
  - > APN
- Impostazioni Wi-Fi
- Impost. dispositivo
- Firewall
- Impostazioni Router

Impostazioni di Connessione

Modalità di connessione

- Automatica
- Connessione ad internet in roaming.
- Manuale

Applica

L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.

irewall

Seleziona il sottomenù "Impostazioni Wi-Fi".



Premi sulla voce "WPS".



4G TIM IT

Italiano Esci

Home Informazioni SMS Rubrica **Impostazioni**

Impostazioni di rete

**Impostazioni Wi-Fi**

> Impostazioni di base

> Impostazioni Avanzate

> **WPS**

Impost. dispositivo

Firewall

Impostazioni Router

WPS


SSID: TIM PLUG 4G\_CC04

WPS \*  PIN  PBC

Applica

Inserisci quindi il flag sulla voce "PIN".






The screenshot shows the TIM PLUG 4G settings interface. At the top, there is a status bar with the TIM logo, signal strength, 4G, TIM IT, and battery level. Below this is a navigation bar with tabs for Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni. The Impostazioni tab is selected. Underneath, there are icons for various settings: Network, WPS, SMS, Rubrica, and Settings. A sidebar on the left lists network settings: Impostazioni di rete, Impostazioni Wi-Fi (selected), Impostazioni di base, Impostazioni Avanzate, WPS, Impost. dispositivo, Firewall, and Impostazioni Router. The main content area is titled 'WPS' and shows the SSID as 'TIM PLUG 4G\_CC04'. Under WPS, the PIN method is selected with a radio button, and the PIN '71350356' is entered in a text field. The PBC method is also visible but unselected. An 'Applica' button is located at the bottom right of the WPS section. A large red arrow points to the 'Applica' button.

Ora digita il codice PIN generato dallo smartphone e premi "Applica".



The screenshot shows the TIM PLUG 4G settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, signal strength, 4G, TIM IT, and battery level. Below the status bar, a green notification banner reads "Impostazioni applicate con successo". The main menu includes "Home", "Informazioni", "SMS", "Rubrica", and "Impostazioni". The "Impostazioni" menu is open, showing a list of settings: "Impostazioni di rete", "Impostazioni Wi-Fi", "Impostazioni di base", "Impostazioni Avanzate", "WPS", "Impost. dispositivo", "Firewall", and "Impostazioni Router". The "WPS" settings are displayed, showing the SSID as "TIM PLUG 4G\_CC04" and the WPS method set to "PIN". There is an "Applica" button at the bottom right of the WPS settings.

Un messaggio confermerà il completamento del collegamento.



Anche sullo smartphone sarà visualizzabile un messaggio di attivazione.

Dai conferma, se richiesto.



Potrai quindi navigare con lo smartphone utilizzando la connessione del Router.

The screenshot shows the TIM PLUG 4G interface. At the top, there's a status bar with the TIM logo, signal strength, 4G, TIM IT, and battery level. Below that is a navigation bar with tabs: Home (selected), Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni. Under the Home tab, there are five icons: a smartphone, a refresh icon, an envelope, a Facebook icon, and a gear. The main content area is titled "Dispositivi connessi" and contains a table of connected devices. To the left of the table is a sidebar with connection statistics and a "Disconnettere" button.

N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	000A0005C03834	d8:fc:93:1c:86:76
2	android-923f10475c35625e	b4:30:52:b5:3f:ee

Nella Home vedrai lo smartphone aggiunto alla lista dei dispositivi collegati.