

## ZTE MF17T - TIM PLUG 4G

### Gestione Pin della Sim (Windows)



Se intendi modificare/attivare/disattivare il Pin associato alla Sim presente nel tuo Router, accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.0.1".


Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".

The screenshot shows the TIM mobile app interface. At the top, there's a status bar with 'TIM PLUG 4G', signal strength, and battery icons. Below that is a navigation bar with 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni'. The main content area is titled 'Dispositivi connessi' and contains a table with columns 'N°', 'Nome Host', and 'Indirizzo MAC'. A sidebar on the left shows connection statistics and a 'Disconnettere' button, which is highlighted by a red arrow.

N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	000A0005C03834	d8.fc.93:1c:86:76

Chiudi la connessione Internet per effettuare la modifica.

Premi sul pulsante "Disconnettere".



Attendi qualche istante per la disconnessione.

Home Informazioni SMS Rubrica Impostazioni

Dispositivi connessi

N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	000A0005C03834	d8:fc:93:1c:86:76


Dati attuali 0B  
Durata 00:00:00  
Upload 0b/s  
Download 0b/s  
Connettere

Ora procedi con la modifica entrando nella sezione delle "Impostazioni".



The screenshot shows the TIM mobile app interface. At the top, there's a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below this is a navigation bar with 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni'. The 'Impostazioni' menu is open, showing options like 'Impostazioni di rete', 'Impostazioni di Connessione', 'Selezione rete', 'APN', 'Impostazioni Wi-Fi', 'Impost. dispositivo', 'Firewall', and 'Impostazioni Route'. A red arrow points to the 'Impost. dispositivo' option. The main content area shows 'Impostazioni di Connessione' with 'Modalità di connessione' set to 'Automatica' (selected) and 'Manuale'. There is an 'Applica' button and a message: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' Below this is a grey bar with a question mark icon.

Apri il sottomenù "Impostazioni dispositivo".



The screenshot shows the TIM mobile app interface. At the top, there's a status bar with 'TIM PLUG 4G', signal strength, and battery icons. Below that is a navigation bar with 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni'. The 'Impostazioni' menu is open, showing a list of settings: 'Impostazioni di rete', 'Impostazioni Wi-Fi', 'Impost. dispositivo', 'Gestione account', 'Gestione PIN', 'Ripristina', 'Spegnere', 'Riavviare', 'Aggiornamenti', 'Firewall', and 'Impostazioni Router'. A red arrow points to the 'Gestione PIN' option. The main content area is titled 'Gestione account' and contains three password input fields: 'Password attuale \*', 'Nuova password \*', and 'Conferma nuova password \*'. There are 'Applica' and 'Annulla' buttons at the bottom right of the form.

Ora seleziona la voce "Gestione PIN".



The screenshot shows the TIM mobile settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni (highlighted in blue). Under the navigation bar are five icons representing different settings categories: SIM, Network, SMS, Rubrica, and Settings. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: Impostazioni di rete, Impostazioni Wi-Fi, Impost. dispositivo (highlighted in blue), > Gestione account, > Gestione PIN (highlighted in blue), > Ripristina, > Spegnere, > Riavviare, > Aggiornamenti, Firewall, and Impostazioni Router. The main content area is titled 'Gestione PIN'. It features a 'Stato PIN' section with two radio buttons: 'Attiva' (unselected) and 'Disattiva' (selected). A 'Modifica PIN' button is located to the right of the 'Attiva' option. Below this is a 'PIN attuale \*' field with a text input box. Underneath the input box, it says 'Tentativi rimasti: 2'. At the bottom right of the main content area, there is an 'Applica' button. At the bottom of the screen, there is a grey bar with a blue question mark icon.

Potrai effettuare le modifiche che desideri, personalizzando il Pin della Sim o disattivandone la richiesta.