


ZTE MF17T - TIM PLUG 4G

Impostazione connessione automatica o manuale (Windows)



L'impostazione di default del tuo Router permette il collegamento diretto ad Internet una volta stabilita la connessione Wi-Fi con il tuo PC.



Non riesco a visualizzare questa pagina

- Verifica che l'indirizzo Web <https://www.google.it> sia corretto.
- Cerca la pagina con il tuo motore di ricerca.
- Aggiorna la pagina tra alcuni minuti.

Risolvi problemi di connessione

Se avviato il collegamento non riesci a visualizzare le pagine Internet sul tuo browser, controlla che l'impostazione della connessione automatica sia nella modalità attiva.



Accedi quindi col browser all'interfaccia Web del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.0.1".

Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".

4G TIM IT [signal] [globe] [battery] [Wi-Fi]

Italiano Esci

Home Informazioni SMS Rubrica Impostazioni

Dispositivi connessi

N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	000A0005C03834	d8:fc:93:1c:86:76

Dati attuali 0B
Durata 00:00:00
Upload 0b/s
Download 0b/s
Connettere

Entra quindi nella sezione delle "Impostazioni".



The screenshot shows the TIM mobile settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, airplane mode, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni (highlighted in blue). Underneath the navigation bar are five icons representing different settings categories: Network, Connection, SMS, Social, and System. A sidebar menu on the left lists: Impostazioni di rete, > Impostazioni di Connessione, > Selezione rete, > APN, Impostazioni Wi-Fi, Impost. dispositivo, Firewall, and Impostazioni Router. The main content area is titled 'Impostazioni di Connessione' and shows the 'Modalità di connessione' section with two radio button options: 'Automatica' and 'Manuale'. A large red arrow points to the 'Manuale' option. An 'Applica' button is located to the right of the options. Below the options, a red warning message states: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' At the bottom of the main content area, there is a grey bar with a blue question mark icon.

Vedrai subito il sottomenù "Impostazioni di connessione".

Non dovrai far altro che selezionare la voce "Connessione automatica".



The screenshot shows the TIM mobile settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, airplane mode, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation menu with tabs for 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni'. The 'Impostazioni' tab is selected. Underneath the navigation menu are five icons representing different settings categories: Network, Connection, SMS, Social, and System. A sidebar on the left lists various settings options: 'Impostazioni di rete', 'Impostazioni di Connessione', 'Selezione rete', 'APN', 'Impostazioni Wi-Fi', 'Impost. dispositivo', 'Firewall', and 'Impostazioni Router'. The main content area is titled 'Impostazioni di Connessione'. It features a 'Modalità di connessione' section with three radio button options: 'Automatica' (selected), 'Connessione ad internet in roaming.' (unchecked), and 'Manuale'. A blue 'Applica' button is located at the bottom right of this section. Below the button, a red message states: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' A red arrow points to the 'Applica' button.

Premi quindi sul pulsante "Applica".



The screenshot shows the TIM PLUG 4G settings interface. At the top, there's a status bar with 'TIM PLUG 4G', '4G', 'TIM IT', signal strength, and Wi-Fi icons. Below it, a green banner reads 'Impostazioni applicate con successo'. A navigation bar contains 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni'. A row of icons includes a plug, refresh, envelope, Facebook, and a gear. A left sidebar lists 'Impostazioni di rete' (expanded to 'Impostazioni di Connessione'), 'Selezione rete', 'APN', 'Impostazioni Wi-Fi', 'Impost. dispositivo', 'Firewall', and 'Impostazioni Router'. The main area is titled 'Impostazioni di Connessione' and shows 'Modalità di connessione' with 'Automatica' selected (radio button), 'Connessione ad internet in roaming.' (checkbox), and 'Manuale' (radio button). An 'Applica' button is at the bottom right. A red message states: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' Below this is a grey bar with a question mark icon.

Ora la connessione avverrà in maniera automatica e non avrai più bisogno di passare dall'interfaccia di gestione Web.

Puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo Router.