

ZTE MF17T - TIM PLUG 4G

Selezione Rete (Windows)



Per modificare la modalità di Rete utilizzata, accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.0.1".

Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".


The screenshot shows the TIM mobile app interface. At the top, there's a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below the status bar is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni. The 'Home' tab is selected. Below the navigation bar are five icons representing different functions: a plug, a refresh, an envelope, a person, and a gear. The main content area is titled 'Dispositivi connessi' and contains a table with the following data:

N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	000A0005C03834	d8.fc.93:1c:86:76

Below the table is a help icon (question mark). To the left of the table is a sidebar with a refresh icon and the following text: 'Dati attuali 0.95MB', 'Durata 00:00:43', 'Upload 1Kb/s', 'Download 1Kb/s', and 'APN ibox.tim.it'. At the bottom of the sidebar is a blue button labeled 'Disconnettere'. A large red arrow points to this button.

Chiudi la connessione Internet per effettuare la modifica.

Premi il pulsante "Disconnettere".



The screenshot shows the TIM PLUG 4G web interface. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below this is a green notification bar that says 'Impostazioni applicate con successo'. A navigation bar contains 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni'. Below the navigation bar are five icons: a plug, a refresh icon, an envelope, a Facebook icon, and a gear icon. A red arrow points to the gear icon. Below the icons is a section titled 'Dispositivi connessi' with a table. To the left of the table is a sidebar with a disconnect icon, 'Dati attuali 0B', 'Durata 00:00:00', 'Upload 0b/s', 'Download 0b/s', and a 'Connettere' button.

N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	000A0005C03834	d8:fc:93:1c:86:76

Un messaggio confermerà il completamento della disconnessione.

Ora procedi con la modifica entrando nella sezione delle "Impostazioni".



The screenshot shows the TIM mobile app interface. At the top, there's a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (4G, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below this is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, SMS, Rubrica, and Impostazioni (highlighted in blue). Under the navigation bar are five icons representing different settings categories. A dropdown menu is open on the left, listing: Impostazioni di rete (highlighted in blue), > Impostazioni di Connessione, > Selezione rete (indicated by a red arrow), > APN, Impostazioni Wi-f, Impost. dispositivo, Firewall, and Impostazioni Router. The main content area is titled 'Impostazioni di Connessione' and shows 'Modalità di connessione' with radio buttons for 'Automatica' and 'Manuale' (selected). An 'Applica' button is at the bottom right. A red arrow points to the 'Selezione rete' option in the dropdown menu.

Nel sottomenù "Impostazioni di rete" scegli la voce "Selezione rete".



Premi sul menù a tendina.



The screenshot shows the TIM PLUG 4G settings application. At the top, there's a status bar with 'TIM PLUG 4G', signal strength, and network type 'P C HSPA TIM IT'. Below that is a navigation bar with 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni'. The 'Impostazioni' menu is open, showing options like 'Impostazioni di rete', 'Selezione rete', 'APN', 'Impostazioni Wi-Fi', 'Impost. dispositivo', 'Firewall', and 'Impostazioni Router'. The 'Selezione rete' screen is active, showing 'Selezione rete' with radio buttons for 'Automatica' (selected) and 'Manuale'. A dropdown menu is open under 'Automatica', listing 'Solo 3G-2G', 'Automatica', 'Solo 4G', 'Solo 3G-2G', 'Solo 3G', and 'Solo 2G'. A red arrow points to the 'Automatica' option. An 'Applica' button is visible. A red warning message at the bottom states: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' A help icon (?) is also present.

Puoi quindi scegliere se lasciare la scelta sulla Rete più veloce tra quelle 3G e 2G, oppure includere anche la ricerca della Rete 4G (LTE), selezionando la voce "Automatica" come raffigurato.

In questi casi il Router si collegherà automaticamente alla Rete più veloce disponibile fra quelle incluse nella scelta.

In alternativa, puoi forzare la selezione su un solo tipo di Rete, questa scelta esclude quindi l'utilizzo delle altre Reti.



Premi il tasto "Applica" per salvare le impostazioni.



The screenshot shows the TIM mobile settings application. At the top, there is a status bar with the TIM logo, 'TIM PLUG 4G', and various system icons (P, C, HSPA, TIM IT, signal strength, globe, battery, Wi-Fi). Below the status bar, a green notification banner reads 'Impostazioni applicate con successo'. A navigation bar contains 'Home', 'Informazioni', 'SMS', 'Rubrica', and 'Impostazioni' (highlighted in blue). Below the navigation bar are five icons: a plug, a refresh symbol, an envelope, a person icon, and a gear. On the left, a sidebar menu lists: 'Impostazioni di rete' (highlighted), 'Impostazioni di Connessione', 'Selezione rete', 'APN', 'Impostazioni Wi-Fi', 'Impost. dispositivo', 'Firewall', and 'Impostazioni Router'. The main content area is titled 'Selezione rete' and features a 'Selezione rete' label, a radio button for 'Automatica' (selected), a dropdown menu showing 'Automatica', and a radio button for 'Manuale'. An 'Applica' button is located to the right. A red warning message states: 'L'impostazione può essere modificata solo quando il dispositivo non è connesso.' Below this is a grey bar with a question mark icon.

La scelta della Rete è ora memorizzata e puoi connetterti subito con le nuove impostazioni.