


ZTE MF17T - TIM PLUG 4G

Verifica utilizzo dati



Puoi tenere sotto controllo le attività e l'utilizzo del tuo Router attraverso un menù specifico.


Accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.0.1".

Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".

Dispositivi connessi

N°	Nome Host	Indirizzo MAC
1	000A0005C03834	d8:fe:93:1c:86:76

Seleziona ora la sezione "Info dispositivo".



Numero SIM	--
IMEI	866523030055226
Potenza del segnale	-94 dBm
Nome rete (SSID)	TIM PLUG 4G_CC04 Modifica
Max Numero di accessi	10
Dominio LAN	m.home
Indirizzo IP	192.168.0.1
Indirizzo IP WAN	10.2.151.189
Versione Software	WEB_TIMITAMF17TV1.0.0B04
Versione Firmware	BD_TIMMF17TV1.0.0B04
Versione Hardware	MF17T-1.0.0

Puoi subito visualizzare le informazioni di base del tuo Router, come il numero seriale (IMEI), la versione firmware/software ed il nome identificativo della rete Wi-Fi generata.

Per controllare le attività del Router premi la voce "Statistiche".

4G TIM IT

Italiano Esci

Home Informazioni SMS Rubrica Impostazioni

Info dispositivo
Statistiche
Impostazioni limiti dati

Statistiche

	Upload	Download
Velocità	320b/s	320b/s


	Durata	Scaricato	Caricato	Totale Dati utilizzati
Connessione corrente	00:08:43	488.38KB	244.72KB	0.72MB
Mese Corrente	02:21:27	56.3MB	18.61MB	74.92MB

• Le informazioni sui dati di traffico possono essere utilizzate come valido ausilio, indicativo delle abitudini di consumo.
Per visualizzare gli effettivi dati di traffico consulta l'area "Controllo Costi - Dettaglio e Controllo Traffico" della sezione MyTIM Mobile di TIM.it

Cancella

Vedrai quindi il totale dei dati scambiati nonché la durata complessiva delle connessioni, oltre che per la connessione corrente.

Se vuoi, puoi azzerare i conteggi premendo sul pulsante "Cancella".



The screenshot shows the TIM mobile app interface. At the top, there is a navigation bar with the TIM logo and 'TIM PLUG 4G'. Below this is a menu with options: Home, Informazioni (selected), SMS, Rubrica, and Impostazioni. A central area contains several icons for different services. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, titled 'Confermo' and asking 'Sicuro di voler cancellare?'. The dialog has a green checkmark icon and two buttons: 'Si' and 'No'. A large red arrow points to the 'Si' button. Below the dialog, there is a table showing data usage statistics for the current connection and the current month. At the bottom right, there is a 'Cancella' button.

	Durata	Scaricato	Caricato	Totale Dati utilizzati
Connessione corrente	05:14	90.13KB	247.47KB	0.72MB
Mese Corrente	02/14	56.31MB	18.62MB	74.92MB

Premi "Si" per confermare.

Il futuro firmato Telecom Italia

TIM TIM PLUG 4G 4G TIM IT [Signal strength] [Globe] [Battery] [Wi-Fi]

Impostazioni applicate con successo Italiano Esci

Home **Informazioni** SMS Rubrica Impostazioni

Info dispositivo
Statistiche
Impostazioni limiti dati

Statistiche

	Upload	Download
Velocità	320b/s	9.45Kb/s

	Durata	Scaricato	Caricato	Totale Dati utilizzati
Connessione corrente	00:00:01	1.18KB	40B	1.22KB
Mese Corrente	00:00:01	1.18KB	40B	1.22KB

• Le informazioni sui dati di traffico possono essere utilizzate come valido ausilio, indicativo delle abitudini di consumo.
Per visualizzare gli effettivi dati di traffico consulta l'area "Controllo Costi - Dettaglio e Costi Traffico" della sezione MyTIM
Mobile di TIM.it

Cancel

Premi la voce "Impostazioni limiti dati" per impostare le soglie massime di utilizzo del Router.



Il limite di utilizzo è per default disattivato, seleziona "Attiva" per impostarlo e poi premi sul pulsante "Applica" per salvare l'impostazione.



TIM TIM PLUG 4G 4G TIM IT [signal strength] [location] [battery] [Wi-Fi]

Italiano Esci

Home Informazioni SMS Rubrica Impostazioni

Info dispositivo
Statistiche
Impostazioni limiti dati

Impostazioni limiti dati

Limite uso dati Attiva Disattiva

Limita Dati Tempo

Limite mensile * ore

Soglia di avviso * %

Applica

Puoi dunque decidere il tipo di soglia mensile, per tempo di navigazione o quantità di dati scambiati.

Effettuata la scelta, premi sempre il pulsante "Applica" per confermare.